

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LAMPKI LED DEKORACYJNE

PRZEZNACZENIE

Lampki LED przeznaczone są wyłącznie do dekoracyjnego użytku wewnętrznego. Produkt nie jest zabawką.



Wyłącznie do użytku wewnętrznego



Zasilanie bateryjne



Trzymać z dala od dzieci

DANE TECHNICZNE

Model Z302833 – Świetlista Gałązka

- Długość: 80 cm
- Źródło światła: 50 × LED
- Barwa światła: 2700–3000 K
- Zasilanie: 3 × AA (baterie niezłączone)

Model Z302834 – Złoty Krzew

- Długość: 70 cm
- Źródło światła: 20 × LED
- Barwa światła: 2700–3000 K
- Zasilanie: 2 × AA (baterie niezłączone)

Materiał: PVC + drut miedziany

Tryb świecenia: światło ciągłe

MONTAŻ BATERII

1. Otworzyć pokrywę pojemnika na baterie.
2. Włożyć baterie typu AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
3. Zamknąć pokrywę pojemnika.
4. Włączyć przełącznik ON/OFF.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie używać na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Nie modyfikować produktu.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodów.
- Nie łączyć z innymi instalacjami świetlnymi.
- Nie przykrywać produktu podczas pracy.
- Przed czyszczeniem wyjąć baterie.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- Używać wyłącznie baterii typu AA.
- Nie mieszać nowych i używanych baterii.
- Nie mieszać różnych typów baterii.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Wyjmować baterie w przypadku dłuższego nieużywania produktu.
- Nie wrzucać baterii do ognia.

Baterie nie są dołączone do zestawu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić suchą, miękką ściereczką.
- Nie stosować środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Przed czyszczeniem wyjąć baterie.

UTYLIZACJA



Sprzęt elektryczny (WEEE)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużyte go sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki.

Product no: 5904506749584, 5904506749591.

USER MANUAL DECORATIVE LED LIGHTS

INTENDED USE

These LED lights are intended for indoor decorative use only.

The product is not a toy.



Indoor use only



Battery operated



Keep away from children

TECHNICAL DATA

Model Z302833 – LED Lighted Branch

- Length: 80 cm
- Light source: 50 × LED
- Color temperature: 2700–3000 K
- Power supply: 3 × AA batteries (not included)

Model Z302834 – Golden LED Bush

- Length: 70 cm
- Light source: 20 × LED
- Color temperature: 2700–3000 K
- Power supply: 2 × AA batteries (not included)

Material: PVC + copper wire

Lighting mode: Steady on

BATTERY INSTALLATION

1. Open the battery compartment cover.
2. Insert AA batteries according to the polarity markings (+ / -).
3. Close the battery compartment securely.
4. Switch the product ON/OFF.

SAFETY INSTRUCTIONS

- For indoor use only.
- Do not use outdoors or in damp areas.
- Do not immerse in water.
- Do not modify the product.
- Keep away from children.
- Do not use if wires are damaged.
- Do not connect to other lighting systems.
- Do not cover the product while in operation.
- Remove batteries before cleaning.

BATTERY SAFETY

- Use only AA batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix different battery types.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries if the product will not be used for a long period.
- Do not dispose of batteries in fire.

Batteries are not included.

CLEANING & MAINTENANCE

- Clean with a dry, soft cloth.
- Do not use chemical cleaners or solvents.
- Ensure batteries are removed before cleaning.

DISPOSAL INFORMATION



WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste. It must be taken to an appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Manuals online –
scan the QR code



PL, EN DE, CZ, SK, SL,
LT, LV, EE, HU, RO, HR,
RS, FR, IT, ES