

PL INSTRUKCJA
Altana ogrodowa

EN INSTRUCTIONS
Steel roof gazebo

3x4 m




















PL: Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia. / EN: Keep the manual for future reference.





Numer partii/Batch NO.: Partia: WZ4-A-0018D









Producent:
4iQ Group sp. z o.o.
ul. L. Mierosławskiego 6, 14-200 Ława
kontakt@4iQ.com.pl
tel. +48 89 674 92 57
www.4iQ.com.pl


A1		× 4
B1		× 2
B2		× 2
B3		× 2
B4		× 2
C1		× 8
D1		× 4
E1		× 4
E2		× 4
G1		× 8
G2		× 4
H1		× 4
H2		× 4
H3		× 2
L		× 8


S1		x1	S2		x1						
S3		x4	S4		x4	S5		x16	S6		x8
S7		x16	S8		x8	S9		x4	S10		x8
S11		x4	S12		x8	S13		x4	S14		x48


M6x10 	x40	M6x14 	x164	M6x25 	x40	M6x30 	x27
M6x45 	x8	M6 nakrętka/nut 	x72	Ośłona nakrętki Nut cover 	x48	Klucz płaski Wrench 10 mm 	x1
Klucz imbusowy Allen wrench 4 mm 	x1						


L1 	x4	L2 	x4	L3 	x4	M1 	x4	R1 	x4	R2 	x4	R3 	x4
---	----	---	----	---	----	---	----	--	----	---	----	---	----



	B1	x2
	B2	x2
	S4	x2
	S5	x8
	M6x14	x16




	B3	x2
	B4	x2
	S4	x2
	S5	x8
	M6x14	x16




	A1	x4
	L	x8
	S3	x4
	M6x14	x48






	
E1	×4
	
E2	×4
	
S6	×8
	
M6×10	×24
	
M6 nut	×24



	
D1	x4
	x1
	x4
	x12












S1



x1







M6x30



x3






	G1	x8
	G2	x4
	S9	x4
	S10	x8
	M6x10	x8
	M6x14	x4
	M6x30	x24
	M6 nut	x24








S14		×18
M6×25		×18
L3		×4
R3		×4




S14		x16
M6x25		x8
M6x45		x8
M6 nut		x16
L2		x4
R2		x4



S14		x8
M6x25		x8
M6 nut		x8
L1		x4
R1		x4




	H1	x4
	H2	x4
	H3	x2
	S11	x4
	S12	x8
	M6x14	x12



Akcesoria dodatkowe/Additional accessories*

*niedołączone do zestawu /not included

Zasłona/Sidewall






S1

×4



S2

×56



Zasłony/Sidewall

Instrukcja użytkowania stalowej altany ogrodowej:

1. Montaż:

- Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu dostarczoną przez producenta.
- Sprawdź kompletność opakowania.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia (brak w zestawie).
- Zmontuj konstrukcję zgodnie z instrukcją, starannie przykręcając wszystkie elementy.

2. Stabilność:

- Upewnij się, że altana jest solidnie zakotwiczona w gruncie lub odpowiednio zamocowana, aby zapewnić stabilność.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie pojawiły się luzujące się elementy i dokręcaj je, jeśli to konieczne.

3. Konserwacja:

- Stalowa konstrukcja, choć jest odporna na rdzę, w trakcie niewłaściwego użytkowania może być narażona na uszkodzenia, a w związku z tym może podlegać korozji, dlatego warto regularnie sprawdzać ją pod kątem oznak rdzy. W przypadku znalezienia rdzy, oczyść ją i pokryj miejsce antykorozyjnym środkiem.

4. Czyszczenie:

- Regularnie czyść konstrukcję z kurzu, liści i innych zanieczyszczeń.
- Używaj łagodnych detergentów do czyszczenia, aby unikać uszkodzeń powłoki ochronnej.

5. Postępowanie w przypadku różnych warunków pogodowych:

- Sprawdź miejscowe warunki atmosferyczne i postępuj z altaną stosownie do tych warunków.
- Regularnie usuwaj wszelkie obciążenie dachu typu liście, śnieg.

6. Utrzymanie dachu:

- Regularnie sprawdzaj stan dachu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W razie potrzeby napraw go lub wymień.

7. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:

- Altana ogrodowa zazwyczaj służy do relaksu i rekreacji, więc unikaj nadmiernego obciążania konstrukcji i używaj jej zgodnie z przeznaczeniem.
- Jej zadanie to chronić przed nadmiernym słońcem, nie jest natomiast wodoodporna.

Instructions for use of a steel roof gazebo garden:

1. Assembly:

- Read the assembly instructions provided by the manufacturer carefully.
- Check the completeness of the packaging.
- Make sure you have all necessary tools (not included).
- Assemble the structure according to the instructions, carefully screwing all the elements.

2. Stability:

- Make sure the pergola is firmly anchored to the ground or properly secured to ensure stability.
- Regularly check for loose components and tighten them if necessary.

3. Maintenance:

- The steel structure, although resistant to rust, can be subject to damage and corrosion if used incorrectly, so it is worth checking it regularly for signs of rust. If you find rust, clean it and treat the area with an anti-corrosion agent.

4. Cleaning:

- Regularly clean the structure from dust, leaves and other debris.
- Use mild detergents to clean to avoid damaging the protective coating.

5. Dealing with different weather conditions.

- Check the local weather conditions and treat the pergola accordingly.
- Regularly remove any load on the canopy such as leaves or snow.

6. Roof Maintenance:

- Regularly check the condition of the roof for any damage. Repair or replace it if necessary.

7. Intended use:

- A garden pergola is usually used for relaxation and recreation, so avoid excessive load on the structure and use it as intended.
- Its function is to protect against excessive sun exposure, but it is not waterproof.